

Funkce ústředny	
Přesměrování všech hovorů	*72
Zrušení všech přesměrování	*73
Přepojení s ohlášením	*2
Přepojení bez ohlášení	##

Pro volání mimo JU již není nutné zadávat 0 před volané číslo (např. stačí zadat 777 123 123)

Přepojení s ohlášením:

Přesměrování hovoru na jinou linku. Využití služby vypadá následovně: Probíhá hovor mezi uživatelem A a B. Během hovoru uživatel A volbou *2NUMBER přeruší stávající hovor a volá na číslo NUMBER. Uživatel B slyší hlasové návěští. Číslo NUMBER vyzvání. Po vyzvednutí uživatelem C, hovor pokračuje mezi uživateli A a C. Uživatel A následně zavěsí. Hovor pokračuje mezi uživateli B a C.

Přepojení bez ohlášení:

Přesměrování hovoru na jinou linku. Využití služby vypadá následovně: Probíhá hovor mezi uživatelem A a B. Během hovoru uživatel A volbou ##NUMBER přesměruje stávající hovor na číslo NUMBER (uživatel C). Uživatel A následně zavěsí. Volání je přesměrováno na číslo NUMBER, které začne vyzvánět. Uživatel B slyší vyzváněcí tón. Po vyzvednutí uživatelem C hovor pokračuje mezi uživateli B a C.