



Návod na používání – nástěnné hodiny BENTIME (CZ)

1. Do prostoru pro baterie na zadní straně strojku vložte požadovaný počet baterií, vyznačeného typu a velikosti. Baterie umístěte podle označené +/- polarity.
2. Řídícím kolečkem na zadní straně hodinového strojku nastavte správný čas.

Návod na používanie – nástenné hodiny BENTIME (SK)

1. Do priestoru pre batérie na zadnej strane strojčka vložte požadovaný počet batérií, vyznačeného typu a veľkosti. Batérie umiestnite podľa označenej +/- polarity.
2. Riadiacím kolečkom na zadnej strane hodinového strojčka nastavte správny čas.

Instrukcja obsługi – zegary BENTIME (PL)

1. Na leżymieścić baterie zgodnie z oznaczeniem (odpowiednia ilość baterii, typ baterii) w przegrodzie na baterię znajdujące się na tylnej stronie zegara. Baterie na leżywłożyć zgodnie z zaznaczeniem biegunowości +/- .
2. Ustaw ić aktualny czas obracając pokrętkę znajdującą się na tylnej stronie zegara.

Instruction Manual – wall clock BENTIME (EN)

1. Insert battery at request quantity, type and size as the polarity indicated into the battery compartment on the back side of the clock movement.
2. Set the time by turning the Time Setting Knob on the back of the clock movement.